



<i>Prioridade</i>	<i>Código de Alarme</i>	<i>Sintoma</i>
1	F6	Falha no controle de velocidade do ventilador. As conexões entre o motor elétrico e a placa de controle devem ser verificadas.
2	F7	Falha no sensor de retorno. As conexões entre o sensor de temperatura e a placa de controle devem ser verificadas.
3	F8	Falha no sensor da serpentina interna. As conexões entre o sensor de temperatura e a placa de controle devem ser verificadas.
4	F9	Falha no sensor da serpentina externa. As conexões entre o sensor de temperatura e a placa de controle devem ser verificadas.

E1 - Proteção do compressor face a alta pressão
E2 - Proteção da unidade interior face à congelação
E3 - Proteção do compressor face à baixa pressão
E4 - Proteção face a temperatura de insuflação elevada
E5 - Proteção face a sobrecargas no compressor
E6 - Funcionamento defeituoso na comunicação
E7 - Contradição de modos de funcionamento

F0 - Funcionamento defeituoso do sensor da temperatura ambiente

F1 - Funcionamento defeituoso do sensor da temperatura na Entrada da bateria da unidade interior

F2 - Funcionamento defeituoso do sensor da temperatura no Interior da bateria da unidade interior

F3 - Funcionamento defeituoso do sensor da temperatura na Saída da bateria da unidade interior

F4 - Funcionamento defeituoso do sensor meio ambiental exterior

F5 - Funcionamento defeituoso do sensor da temperatura na Entrada da bateria da unidade exterior

FA - Funcionamento defeituoso do sensor 1 da temperatura do Óleo (frequência nominal)

FB - Funcionamento defeituoso do sensor 2 da temperatura do óleo (digital)

FC - Funcionamento defeituoso do sensor de pressão alta

FD - Funcionamento defeituoso do sensor de pressão baixa